

品質表示

本体：ABS樹脂
フレーム：アルミニウム



台紙



箱：PP
トレイ：PET

■機能

- 1) 温度計 2) 湿度計

■ご使用方法

本製品の裏側には壁掛け用の穴が付いております。本製品を設置する場合は、お客様の責任において壁面に適したネジ等を使用し、製品荷重（製品重量 約100g）に耐えられるようにしっかりと固定したところに掛けてご使用ください。

●温度計

- 1) 本製品を正面から見て、指針のさしている目盛りを読みます。
2) 読み取った値がその時の温度となります。

●湿度計

- 1) 本製品を正面から見て、指針のさしている目盛りを読みます。
2) 読み取った値がその時の湿度となります。

■製品仕様

測定方式	バイメタル方式
温度計動作範囲	-30~50℃
湿度計動作範囲	10~100%RH
精度	温度：±1℃（0~30℃）、±2℃（左記以外） 湿度：±8%RH（30~90%、常温時20~25℃）、±10%RH（左記以外）
1目盛	温度：1℃ 湿度：2%

■お手入れ方法

本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変形、変色、破損のおそれがあります。精度維持をするためには、通風口は常にきれいに保ってください。

■製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 本製品の設置後は、指針が安定するまで約1~2時間お待ちください。
- 2) 高温、多湿、直射日光のあたる場所や冷暖房器具の近くに設置しないでください。
- 3) 加熱、分解、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 4) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 5) 本製品はご家庭で使用されるために作られたものです。業務用としては使用しないでください。



警告

加熱、分解、改造、火中に入れてください。故障やけがの原因になることがあります。



注意

※落下や衝撃は故障やけがの原因になりますので取付場所等にご注意ください。
※本製品を設置するための金具等を取り付ける場合は、お客様の責任において行ってください。
壁面の損傷等については、弊社では一切その責任を負えませんのでご了承ください。

輸入発売元 株式会社ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : <http://www.dretec.co.jp>
お客様相談センター ☎ 0120-875-019

(受付時間：月~金10：00~12：00、13：00~16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)